




Marker 1

Frequenz: 24,8997 MHz
Reell: 62,5 Ohm
Blind: j 6,3 Ohm
Phase: 5,8 Grad
SWR: 1,28

Marker 2

Frequenz: 24,9305 MHz
Reell: 62,4 Ohm
Blind: -j 0,2 Ohm
Phase: -0,2 Grad
SWR: 1,25

Marker 3

Frequenz: 24,9603 MHz
Reell: 60,8 Ohm
Blind: -j 6,2 Ohm
Phase: -5,8 Grad
SWR: 1,25

Marker 4

Frequenz: 24,9870 MHz
Reell: 58,3 Ohm
Blind: -j 10,5 Ohm
Phase: -10,2 Grad
SWR: 1,28