




Marker 1

Frequenz: 18,0194 MHz
Reell: 29,2 Ohm
Blind: -j 7,2 Ohm
Phase: -13,9 Grad
SWR: 1,77

Marker 2

Frequenz: 18,0809 MHz
Reell: 41,5 Ohm
Blind: j 0,5 Ohm
Phase: 0,7 Grad
SWR: 1,21

Marker 3

Frequenz: 18,1404 MHz
Reell: 60,2 Ohm
Blind: j 5,3 Ohm
Phase: 5,0 Grad
SWR: 1,23

Marker 4

Frequenz: 18,1940 MHz
Reell: 80,7 Ohm
Blind: j 2,2 Ohm
Phase: 1,6 Grad
SWR: 1,62