




Marker 1
Frequenz: 10,0477 MHz
Reell: 135,0 Ohm
Blind: -j 195,6 Ohm
Phase: -55,4 Grad
SWR: 8,62

Marker 2
Frequenz: 10,2000 MHz
Reell: 52,5 Ohm
Blind: -j 38,4 Ohm
Phase: -36,1 Grad
SWR: 2,08

Marker 3
Frequenz: 10,3489 MHz
Reell: 32,9 Ohm
Blind: j 42,3 Ohm
Phase: 52,1 Grad
SWR: 2,92

Marker 4
Frequenz: 10,4846 MHz
Reell: 27,2 Ohm
Blind: j 92,6 Ohm
Phase: 73,6 Grad
SWR: 8,57