




Marker 1
Frequenz: 3,5282 MHz
Reell: 2,1 Ohm
Blind: j 45,8 Ohm
Phase: 87,4 Grad
SWR: 43,8

Marker 2
Frequenz: 3,6188 MHz
Reell: 8,1 Ohm
Blind: j 59,2 Ohm
Phase: 82,2 Grad
SWR: 14,9

Marker 3
Frequenz: 3,7083 MHz
Reell: 7,0 Ohm
Blind: j 29,4 Ohm
Phase: 76,6 Grad
SWR: 9,64

Marker 4
Frequenz: 3,7906 MHz
Reell: 2,8 Ohm
Blind: j 38,1 Ohm
Phase: 85,8 Grad
SWR: 28,2